

施工方法

ストロングパッチは、
 ●S骨材(4.5kg)
 ●硬化剤(130g)
 ●主剤(350g)
 がセットになっています。
 S骨材に硬化剤と主剤を
 混ぜることにより硬化し、
 高い強度を発揮します。



1.
施工前



5.
続いて
主剤を入れます



2.
施工箇所を
ガムテープで
マスキングします



6.
もう一度
袋の上から
よく混ぜます
(2分間位)



3.
S骨材に
硬化剤を入れます



7.
コテで
ならします



4.
袋の上から
よく混ぜます
(2分間位)



8.
マスキングテープを
はがして完了
30分~1時間位で硬化し
現場開放可能です
※気温20℃のとき

販売代理店



製造・販売元

山王株式会社

【本社】〒861-8043 熊本市東区戸島西5丁目5番57号
 TEL.096-214-6850 FAX.096-214-6860
 【埼玉工場】〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻3072
 TEL.048-594-9146 FAX.048-594-9147
 E-mail:info@kumamoto-sanou.co.jp
 URL:http://www.kumamoto-sanou.co.jp